# **Oriental motor**



#### 説 团区

フレキシブルカップリング

# MCS カップリング

## はじめに

製品の取り扱いは、適切な資格を有する人が行なってください。 お使いになる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いく

この製品は、一般的な産業機器の機器組み込み用として設計されています。 その他の用途には使用しないでください。この警告を無視した結果生じた 損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじ めご了承ください。

#### 有害物質

RoHS(EU 指令 2002/95/EC 27Jan.2003) 適合

## 安全上のご注意

こに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や 他の人々への危害や損傷を未然に防止するためのものです。内容をよく理 解してから製品をお使いください。

# / 警告

この警告事項に反した取り扱いをすると、死亡または重 傷を負う場合がある内容を示しています。

**/!**\ 注意

この注意事項に反した取り扱いをすると、傷害を負うまた は物的損害が発生する場合がある内容を示しています。

# <u>/</u>() 警告

- 爆発性雰囲気、引火性ガスの雰囲気、腐食性の雰囲気、水のかかる場 所、可燃物のそばでは使用しないでください。
- 設置、保守・点検の作業は、適切な資格を有する人が行なってください。
- 作業をするときは、接続先の電源を切ってから行なってください。

## ⚠ 注意

- フレキシブルカップリングの仕様値を超えて使用しないでください。
- 異常が発生したときは、ただちにモーター駆動装置の電源を切ってくださ
- フレキシブルカップリングを廃棄するときは、できるだけ分解し、産業廃棄 物として処理してください。

## 製品の確認

製品が正しいか、品名を確認してください。

違っている場合や破損している場合は、お買い求めの支店・営業所までご 連絡ください。

### 適用モーター

- 当社のステッピングモーター
- 当社のサーボモーター(MCS□□□□□□K を使用してください)

# 取り付け

フレキシブルカップリングをモーター出力軸や負荷軸に取り付けるときは、ト ルクレンチを使用して表の締付トルクの範囲でねじを締め付けてください。

### キー付きシャフトのとき

MCS40、MCS55、MCS65 タイプのフレキシブルカップリングのハブには、 キーみぞが付いています。キー付きシャフトに取り付けるときは、必ずキーを 使用してください。トルクレンチを使用して表の締付トルクの範囲でねじを締 め付けてください。

- 重要 フレキシブルカップリングを取り付けるときは、モーター出力 軸や軸受けに損傷を与えないようにしてください。
  - 締付ねじの緩みを防止するために、嫌気性の接着剤を使用 してねじを締め付けてください。
  - モーター出力軸と負荷軸は、フレキシブルカップリングのハブ の長さ(カタログ外形図の寸法 L)と同じ長さまで挿入してくだ さい。その長さを超えて挿入すると、モーター出力軸と負荷軸 が干渉します。


お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、製品の取り扱いかたや安全上の注意事項を示して います。

- 取扱説明書をよくお読みになり、製品を安全にお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# アライメントの調整

フレキシブルカップリングを取り付けた後は、偏心・偏角・エンドプレイが必 ず下表のミスアライメント許容値以下に収まるよう調整、確認を行なってくだ さい。ミスアライメントが許容値を超えたときは、振動が発生したり、フレキシ ブルカップリングやモーター軸受けの寿命が急速に短くなることがあります。



重要 フレキシブルカップリング、モーターを安定してお使いいただくた めに、ミスアライメントは許容値の 1/3 以下でお使いになること をおすすめします。

アライメントを正確に調整するときは、ダイヤルゲージを使用してください。

- ダイヤルゲージを片方の軸に固定します。
- フレキシブルカップリングを回転させながら、もう片方のハブの外周の振 れ、端面の振れで偏心量、偏角量を読みます。

#### 締付トルクとミスアライメント許容値

品 名	ねじ	締付トルク	許容偏心	許容偏角	許容エンド	
	サイズ	(N·m)	(mm)	(deg)	プレイ(mm)	
MCS14	M2	0.37	0.06	0.9	+0.6 0	
MCS20	M2.5	0.76	0.08	0.9	+0.8 0	
MCS30	М3	1.34	0.09	0.9	+1.0 0	
MCS30K	М3	1.34	0.21	1.1	+1.0 0	
MCS40	M6	10.5	0.06	0.9	+1.2 0	
MCS55	M6	10.5	0.10	0.9	+1.4 0	
MCS65	M8	25.0	0.11	0.9	+1.5 0	

# 点 検

モーターの運転後は、定期的に次の項目について点検することをおすすめ します。異常があるときは使用を中止し、お客様ご相談センターにお問い合 わせください。

- モーターの軸受部(ボールベアリング)などから異常な音が発生していな レッカン
- モーター出力軸と負荷軸に心ズレが出ていないか。
- フレキシブルカップリングの締付ねじに緩みがないか。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で転載、複製することは、 禁止されています。
- 取扱説明書に記載されている情報、回路、機器、および装置の利用 に関して産業財産権上の問題が生じても、当社は一切の責任を負い ません。
- 製品の性能、仕様および外観は改良のため予告なく変更することが ありますのでご了承ください。
- 取扱説明書には正確な情報を記載するよう努めていますが、万一ご 不審な点や誤り、記載もれなどにお気づきの点がありましたら、最寄り のお客様ご相談センターまでご連絡ください。
- **Oriental motor**は、オリエンタルモーター株式会社の商標です。
- © Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2007

# オリエンタルモーター株式会社

http://www.orientalmotor.co.jp/

製品についてのご質問、ご相談はお客様ご相談センターへお問い合わせください。 フリーコール(無料)です。携帯電話・PHSからもご利用が可能です。

受付時間 平日 9:00~18:30 土曜日 9:00~17:30

京 TEL 0120-925-410 FAX 0120-925-601 名古屋 TEL 0120-925-420 FAX 0120-925-602 陉 TFI 0120-925-430 FAX 0120-925-603

# **Oriental motor**

HP-4141-6

Flexible Coupling

# **MCS** Coupling

## 처음에

제품을 취급할 때에는 적절한 자격을 가진 사람이 실시하여주십시 오. 사용하시기 전에「안전상의 주의」을 자세히 읽으신 후에 바르 게 사용하여 주십시오.

게 사용하여 구십시도. 이 제품은 일반적인 산업기기의 기기 장착용으로 설계되었습니다. 그 밖의 용도로는 사용하지 마십시오. 이 경고를 무시한 결과 발생 한 손해 배상에 대해서는 당사는 일절 책임지지 않으므로 미리 양 해하여 주십시오.

### 유해물질

RoHS(EU지령 2002/95/EC 27Jan.2003)에 적합

# 안전상의 주의

여기에 기재된 주의 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용함으로써 고객 여러분이나 다른 사람들에게 위험이나 손상을 끼치게 되는 것 을 미연에 방지하기 위한 것입니다. 내용을 잘 이해하신 후에 제품 를 사용하여 주십시오.

⚠경고	이 경고 사항을 무시한 취급을 하면 사망 또는 중상 을 입게 될 수 있음을 나타내고 있습니다.
⚠주의	이 주의 사항을 무시한 취급을 하면 부상을 당하거 나 또는 물적 손해가 발생할 수 있음을 나타내고 있 습니다.

# <u>/</u>!∖경고

- 폭발성 환경, 인화성 가스 주위, 부식성 물질, 물이 튀는 장소, 가연성 물질 옆에서는 사용하지 마십시오.
- 설치, 보수·점검 작업은 적절한 자격을 가진 사람이 실시하여 주십시오.
- 작업을 할 때는 접속되는 곳의 전원을 차단하고 실시하여 주십 시오.

# ∕!∖ 주의

- Flexible Coupling의 사양값을 초과해서 사용하지 마십시오
- 이상이 발생했을 때는 즉시Motor구동장치의 전원을 차단하여 주 십시오.
- Flexible Coupling을 폐기할 때에는 가능한한 분해하여 산업 폐기 물로 처리하여 주십시오.

# 제품의 확인

제품이 바르게 들어있는지 품명을 확인하여 주십시오. 제품이 틀리거나 파손되어 있을 경우에는 구입하신영업소 또는 기 술지원Center로 연락하여 주십시오

### 적용Motor

- 당사의 Stepping Motor
- 당사의 Servo Motor(MCS□□□□□□K를 사용하여 주십시오.)

Flexible Coupling을Motor출력축 및 부하축에 설치할 때는Torque Wrench를 사용하여 조임Torque범위에서 나사를 조여주십시오.

### Key Shaft의 경우

MCS40, MCS55, MCS65 Type 의 Flexible Coupling 의 Hub 에는 Key 홈 이 있습니다. Key Shaft 에 설치할 때는 반드시 Key 를 사용해 주십시 오. Torque Wrench 를 사용하여 조임 Torque 범위에서 나사를 조여주

# 중요

- Flexible Coupling을 설치할 때는 Motor 출력축 또는 Ball Bearing 에 손상을 가하지 않도록 하십시오.
- 조임나사가 헐거워지는 것을 방지하기 위하여 느슨함 방지 접 착제를 사용하여 나사를 조여주십시오.
- Motor 출력축과 부하축은 Flexible Coupling 의 Hub 길이 (카탈로 그 외형도 치수 L)와 같은 길이로 삽입하여 주십시오. 이 길이 를 초과하여 사용하면 Motor 출력축과 부하축을 간섭합니다.


구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

본 취급설명서에는 제품의 취급 방법과 안전상의 주의 사항이 기재 되어 있습니다.

- 취급설명서를 자세히 읽으신 다음 제품을 안전하게 사용하여주십
- · 읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여주십 시오.

# Alignment의 조정

Flexible Coupling을 설치한 후에는 편심·편각·End Play가 반드시 아래표의Misalignment허용값 이하로 될 수 있도록 조정, 확인을 실 시하여주십시오. Misalignment가 허용값을 초과할 경우는 진동이 발 생하거나, Flexible Coupling및Motor Ball Bearing의 수명이 급속히단 축될 수 있습니다.



Glexible Coupling, Motor를 안전하게 사용하기 위해서 Misalignment는 허용값의 1/3 이하로 사용하실 것을 권장합니다.

Alignment를 정확하게 조정할 때는 Dial Gauge를 사용하여 주십시오.

- Dial Gauge를 한쪽 방향의 축에 고정시킵니다.
- Flexible Coupling을 회전시키면서, 다른쪽 방향의Hub외주의 진동 과 단면의 진동으로 편심량, 편각량을 읽습니다.

### 조인 Torque와 Misalianment 취요간

THE TOIQUEST MISSINGTHICHT OF SEC.						
품 명 나사 Size		조임 Torque (N·m)	허용 편심 (mm)	허용 편각 (deg)	허용 End Play (mm)	
MCS14	M2	0.37	0.06	0.9	+0.6	
MCS20	M2.5	0.76	0.08	0.9	+0.8	
MCS30	М3	1.34	0.09	0.9	+1.0 0	
MCS30K	М3	1.34	0.21	1.1	+1.0 0	
MCS40	M6	10.5	0.06	0.9	+1.2 0	
MCS55	M6	10.5	0.10	0.9	+1.4 0	
MCS65	M8	25.0	0.11	0.9	+1.5 0	

# 점 검

Motor운전 후에는 정기적으로 다음 항목에 대해서 점검하실 것을 권장합니다. 이상이 있을 때에는 사용을 중지하고 기술지원센터로 문의하십시오.

- Motor의 Ball Bearing등에서 이상한 소리가 나지는 않는가?
   Motor출력축과 부하 축의 중심은 맞는가?
   Flexible Coupling과 조임나사가 느슨해지지는 않았는가?

- 본 취급설명서의 일부 또는 전부를 무단 기재하거나 복제하는
- 온 취급설명자의 일구 또는 신구를 구단 기세하거나 것은 금지되어 있습니다.
   취급설명서에 기재되어 있는 정보, 회로, 기기 및 장이용에 관해서 산업재산권상의 문제가 발생하여도, 당사에서는 일체의 책임을 지지 않습니다.
   제품의 성능, 사양이나 외관은 개량을 위해 예고없이 대권되는 경우 이 이 모든 아래된 성 조사가의
- 변경되는 경우가 있으므로 양해하여 주십시오.
- 취급설명서는 정확한 정보를 기재하도록 노력하고 있습니다만 만일 의심스러운 점이나 잘못된 곳 또는 기재 누락 사항이 있을 때는 가까운 기술지원 Center 로 연락하여 주십시오.
- Oriental motor 는 Oriental Motor Co., Ltd. 의 상표입니다.

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2007

# 仁亞오리엔탈모터(株)

KORFA

Tel:(032)822-2042~3 Fax:(032)819-8745

TAIWAN ORIENTAL MOTOR CO.,LTD. Fax:(02)8228-0708 Tel:(02)8228-0707

SINGAPORE ORIENTAL MOTOR PTE LTD Tel:(6745)7344 Fax:(6745)9405

ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD. Tel:(03)22875778 Fax:(03)22875528

ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. Tel:66-2-254-6113 Fax:66-2-254-6114

ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

Headquarters Tokyo, Japan

Tel:(03)3835-0684 Fax:(03)3835-1890

# **Oriental motor**

HP-4141-6

# 使用說明書

可撓式聯軸器

MCS 聯軸器

# 前言

請由有適當資格的人使用本製品。

使用前,請熟讀「安全注意事項」,以便正確使用。

本製品是作爲組裝入一般產業機器中使用的配套機器而設計的。請勿將 其用於其他用途。無視本忠告而造成的損害,本公司將不承擔任何賠償 責任,特此聲明,敬請見諒。

#### 有害物質

適合 RoHS (EU 指令 2002/95/EC 27Jan.2003)

# 安全注意事項

這裡提示的注意事項,其目的是爲了使您能安全、正確地使用製品,並 防患於未然,以免造成危害和損傷。請您對其內容充分理解以後再使

在操作時違反本警告事項所示的内容要求,就有可能導 ⚠ 警告 致人員死亡或負重傷。

在操作時違反本注意事項所示的内容要求,就有可能導 <u>/</u>| 注意 致人員受傷或造成物品損壞。

# 警告

- 請勿在爆炸性環境、可燃性氣體環境、腐蝕性環境、容易沾水的場所 以及可燃物的附近使用本製品。
- 安裝、保養・檢查作業請由有適當資格的人實施。
- 作業時請先關掉電源。

# ⚠ 注意

- · 使用可撓式聯軸器時,請勿超過其規格值。
- 發生異常時,請立即關掉馬達驅動器的電源。
- 可撓式聯軸器報廢時,請盡可能將其拆解,作爲工業廢棄物實施處理

## 製品的確認

請根據品名確認製品型號是否正確

如有錯誤或製品破損,請與台灣東方馬達股份有限公司聯繫。

### 滴用馬達

- 本公司的步進馬達
- 本公司的伺服馬達(請使用MCS□□□□□□K)

# 安裝

將可撓式聯軸器安裝到馬達出力軸及負荷軸上時,請使用力矩扳手,並 在表中所述的安裝力矩範圍內進行緊固。

### 採用帶鍵的軸時

MCS40、MCS55、MCS65型的可撓式聯軸器的輪殼中帶有鍵槽。安裝 到帶鍵的軸上時,請務必使用該鍵。此外,請使用力矩扳手,在表中所 述的安裝力矩範圍內進行緊固。

- 安裝可撓式聯軸器時,請注意不要使馬達出力軸、軸承受到損傷。
- 為防止緊固螺絲鬆動,請使用厭氧性粘合劑固定好螺絲。
- 馬達出力軸和負荷軸應插入到與可撓式聯軸器輪殼的長度(製品目 錄外觀尺寸圖的尺寸L)相同的位置。若插入超過其長度,則馬達出 力軸和負荷軸會相互干涉


# 校 進

安裝了可撓式聯軸器之後,請務必將偏心、偏角、軸端隙調整爲下表的 準心錯位容許值以下,並加以確認。若準心錯位超過了容許值,將發生 振動,並且大幅縮短可撓式聯軸器及馬達軸承的使用壽命。

**竭誠感謝您對本公司製品的惠顧。** 

本使用說明書就製品的使用方法與安全注意事項進行說明。

- •請熟讀使用說明書,並在使用製品時注意安全。
- 閱讀完使用說明書後,務請將其保存在合適的地方,以便隨時查閱。



為使您能穩定地使用可撓式聯軸器、馬達,建議使用時將準心錯位調 整為容許值的 1/3 以下。

要精確地調整準心,請使用刻度表。

- 將刻度表固定在一個軸上。
- 一邊讓可撓式聯軸器旋轉,一邊判讀當另一邊的輪殼外圍擺動以及端 面擺動時的偏心量、偏角量。

#### 安裝力矩和淮小錯位容許值

-	文教/5/尼州丰心娟位百叶尼						
	品名	螺絲 規格	安裝力矩 (N·m)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (deg)	容許軸端隙 (mm)	
	MCS14	M2	0.37	0.06	0.9	+0.6 0	
	MCS20	M2.5	0.76	0.08	0.9	+0.8 0	
	MCS30	М3	1.34	0.09	0.9	+1.0 0	
	мсs30к	М3	1.34	0.21	1.1	+1.0 0	
	MCS40	M6	10.5	0.06	0.9	+1.2 0	
	MCS55	M6	10.5	0.10	0.9	+1.4 0	
	MCS65	M8	25.0	0.11	0.9	+1.5 0	

## 檢 查

建議用戶在馬達運轉後定期地進行下述各項檢查。出現異常時請停止使 用,並向台灣東方馬達股份有限公司諮詢。

- 馬達的軸承部(滾珠軸承)等處是否出現異常聲響。
- 馬達出力軸和負載軸是否出現不同心。
- 可撓式聯軸器的緊固螺絲是否鬆動。
- 本使用說明書的一部分或全部內容禁止擅自轉載,拷貝。
- 使用說明書中所記載的情報、電路、機器及裝置,若在使用方面出現 與之相關的工業產權上的問題,本公司不承擔任何責任。
- 製品的性能、規格及外觀因改進之需,有可能未經預告而有所變化, 請予以理解。
- 爲了使使用說明書的內容儘可能正確,我們已經做了最大努力,萬一 您發現有甚麼問題或錯誤、遺漏之處,請與台灣東方馬達股份有限公
- Oriental motor 是東方馬達株式會社的商標。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2007

台灣東方馬達股份有限公司

Tel:(02)8228-0707 Fax:(02)8228-0708

欧立恩拓马达贸易(上海)有限公司 Tel:(021)6237-5440 Fax:(021)6237-5433

东方马达株式会社 香港分公司 Tel:+852-2427-9800

INA ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

KOREA Tel:(032)822-2042~3

Fax:(032)819-8745 SINGAPORE ORIENTAL MOTOR PTE LTD

Tel:(6745)7344 Fax:(6745)9405

ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD. Tel:(03)22875778 Fax:(03)22875528 ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO.,LTD.

Tel:66-2-254-6113 Fax:66-2-254-6114

ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

Headquarters Tokyo, Japan Tel:(03)3835-0684 Fax:(03)3835-1890

本使用說明書使用再生紙。

HP-4141-6

# OPERATING MANUAL

# Flexible coupling

# MCS coupling

### Introduction

Only qualified personnel should work with the product. Use the product correctly after thoroughly reading the section "Safety precautions". The product described in this manual has been designed and manufactured for use in general industrial machinery, and must not be used for any other purpose. Oriental Motor Co., Ltd. is not responsible for any damage caused through failure to observe this warning.

Hazardous substances

RoHS (Directive 2002/95/EC 27Jan.2003) compliant

# Safety precautions

The precautions described below are intended to prevent danger or injury to the user and other personnel through safe, correct use of the product. Use the product only after carefully reading and fully understanding these instructions.

	Handling the product without observing the		
<u> </u>	instructions that accompany a "Warning" symbol may		
	result in serious injury or death.		
	Handling the product without observing the		
<b>_</b> Caution	instructions that accompany a "Caution" symbol may		
	result in injury or property damage.		

# / Warning

- Do not use the product in explosive or corrosive environments, in the presence of flammable gases, locations subjected to splashing water, or near combustibles.
- Assign qualified personnel the task of installing, inspecting and troubleshooting the product.
- Turn off the power to a connected device before installing, inspecting or troubleshooting the product.

### **∕**!\Caution

- Do not use the flexible coupling beyond its specification.
- When an abnormality is noted, turn off the motor drive power immediately.
- To dispose of the flexible coupling, disassemble it into parts and components as much as possible and dispose of individual parts/components as industrial waste.

### Checking the product

To verify that the unit you've purchased is the correct one, check the model number. Report any incorrect or damaged item to the branch or sales office from which you purchased the product.

### Applicable motor

- · Oriental motor's stepping motor
- Oriental motor's servo motor (Use the MCSDDDDDDK)

### Installation

When installing the flexible coupling to the motor's output shaft or load shaft, tighten the screws with a torque wrench to the specified torque shown in the table.

### For shafts with key

A key groove is provided on the flexible coupling hub of the **MCS40**, **MCS55** and **MCS65** types. Be sure to use a key to install the flexible coupling to a shaft with key. Tighten the screws with a torque wrench to the specified torque shown in the table.

### Note

- Be careful not to damage the motor's output shaft or bearing when installing the flexible coupling.
- Prior to tightening each of the screws, apply an anaerobic adhesive to prevent the screw from coming loose.
- Insert the motor's output shaft and load shaft through the entire length of the flexible coupling hub (insertion length: L in the dimensions shown in the catalog). If the motor's output shaft and load shaft are pushed in beyond the specified length, the two shafts will contact each other.

### Alignment adjustment

After installing the flexible coupling, make adjustments and confirm that the eccentricity, declination and end play do not exceed their respective permissible values for misalignment, as shown in the table below.

Thank you for purchasing an Oriental Motor product.

This Operating Manual describes product handling procedures and safety precautions.

- Please read it thoroughly to ensure safe operation.
- Always keep the manual where it is readily available.

If any such tolerance for misalignment is exceeded, vibration may occur or the service life of the flexible coupling or motor bearing may be dramatically reduced.



Note

It is recommended that the flexible coupling be adjusted to keep the eccentricity, declination and end play to one-third or less of their respective permissible values for misalignment, thus ensuring stable functioning of the flexible coupling and motor.

Use a dial gauge to ensure accurate alignment.

- Affix a dial gauge on one shaft.
- During rotation of the flexible coupling, read off the eccentricity and declination based on run-out of the other hub at its outer circumference and end face.

Tightening torque and misalignment of the permissible value

	- g						
Model	Screw size	Tightening	Permissible	Permissible	Permissible		
		torque	eccentricity	declination	end play		
		[N·m (oz-in)]	[mm (in.)]	(deg)	[mm (in.)]		
MCS14	M2	0.37 (52)	0.06 (0.0024)	0.9	+0.6(+0.024)		
MCS20	M2.5	0.76 (107)	0.08 (0.0031)	0.9	<sup>+0.8</sup> (+0.031)		
MCS30	M3	1.34 (190)	0.09 (0.0035)	0.9	<sup>+1.0</sup> (+0.039)		
MCS30K	М3	1.34 (190)	0.21 (0.0083)	1.1	<sup>+1.0</sup> (+0.039)		
MCS40	M6	10.5 (1490)	0.06 (0.0024)	0.9	<sup>+1.2</sup> (+0.047)		
MCS55	M6	10.5 (1490)	0.10 (0.0039)	0.9	<sup>+1.4</sup> (+0.055)		
MCS65	M8	25.0 (3500)	0.11 (0.0043)	0.9	<sup>+1.5</sup> (+0.059)		

## Inspection

It is recommended that periodic inspections be conducted for the items listed below after each operation of the motor. If an abnormal condition is noted, discontinue any use and contact your nearest office.

- Check for any unusual noises in the motor's bearings (ball bearings) or other moving parts.
- Inspect for misalignment between the motor's output shaft and load shaft.
- Are any of the flexible coupling tightening screws loose?
  - Unauthorized reproduction or copying of all or part of this manual is prohibited.
  - Oriental Motor shall not be liable whatsoever for any problems relating to industrial property rights arising from use of any information, circuit, equipment or device provided or referenced in this manual.
  - Characteristics, specifications and dimensions are subject to change without notice.
  - While we make every effort to offer accurate information in the manual, we welcome your input. Should you find unclear descriptions, errors or omissions, please contact the nearest office.
  - Orientalmotor is a trademark of Oriental Motor Co., Ltd.

### © Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2007

Please contact your nearest Oriental Motor office for further information.

ORIENTAL MOTOR U.S.A. CORP. Technical Support Tel:(800)468-3982 8:30 a.m. to 5:00 p.m., P.S.T. (M-F) 7:30 a.m. to 5:00 p.m., C.S.T. (M-F) E-mail: techsupport@orientalmotor.com

www.orientalmotor.com
ORIENTAL MOTOR (EUROPA) GmbH

--- Disseldorf Office Tel:0211-5206700

 Munich Office
 Tel:08131-59880

 Hamburg Office
 Tel:040-76910443

 ORIENTAL MOTOR (UK) LTD.
 ORIENT

 Tel:01256-347090
 Fax:01256-347099
 Tel:01 4

 ORIENTAL MOTOR ITALIA s.r.l.
 TAIWAI

 Tel:02-93906346
 Fax:02-93906348
 Tel:028

18:102-93906346 Fax:02-93906348 SINGAPORE ORIENTAL MOTOR PTE LTD Tel:(6745)7344 Fax:(6745)9405 ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD. Tel:(03)22875778 Fax:(03)22875528

ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. Tel:66-2-254-6113 Fax:66-2-254-6114 INA ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

Tel:(032)822-2042~3 Fax:(032)819-8745

TAIWAN ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.
Tel:(02)8228-0707 Fax:(02)8228-0708
)

Fax:0211-52067099

Fax:08131-598888

Fax:040-76910445

ORIENTAL MOTOR (FRANCE) SARL

Tel:01 47 86 97 50

Fax:01 47 82 45 16

ORIENTAL MOTOR CO.,LTD. Headquarters Tokyo, Japan Tel:(03)3835-0684 Fax:(03)3835-1890 Printed on Recycled Paper